

# MAMAYOU EN PAPIER


règle ton imprimante avant d'imprimer les planches

contrôle facultatif : à la règle, cette ligne devrait faire 100 mm

Une seule feuille, cinq minutes, et tu ne gâches pas ton papier épais.

1. Imprime cette feuille en recto-verso sur du papier ordinaire.
2. Échelle sur 100 % ou « taille réelle ». Jamais « ajuster à la page ».  
Orientation Portrait. Centrage automatique activé.  
Retournement sur le BORD LONG.
3. Regarde la feuille imprimée à contre-jour, devant une fenêtre.

le M et les croix du recto doivent se superposer au M et aux ronds du verso



## Ce que tu vois, et quoi faire

Ce qui compte : que le M et les croix du recto se superposent au M et aux ronds du verso. C'est cela qui fait un montage propre.

Tout se superpose → parfait, lance tes planches.


Un décalage de 1 ou 2 mm → sans conséquence, tu peux y aller.

Le verso est tête-bêche → ton imprimante retourne sur le bord court.

Passé le réglage sur bord long et refais ce test.

La ligne de 100 mm est facultative. Un peu plus courte, cela veut dire que ton pilote réduit : Mamayou sera juste plus petit, les pièces rétrécissent ensemble et se rejoignent quand même. Si tu as un problème de dimension, installe le pilote du fabricant de l'imprimante.

verso



M

